

Acessórios uteis ao Equipamento de climatização para adega climatizada personalizada

Este catalogo técnico tem por objetivo deslindar os **Acessórios** uteis a **instalação** do **Equipamento de climatização** para **Adega climatizada personalizada**; concomitantemente eles não são de uso obrigatório, haja visto que são apenas complementos que, a priori, visão facilitar e/ou possibilitar a montagem do sistema de refrigeração.

1. Bomba de remoção



A Bomba para remoção do condensado é um apêndice que é empregado quando não se dispõe e/ou não se pode prover o ponto de hidráulica, qual seja, o dreno d'água; um tubo de espera devidamente embutido na parede do compartimento e encaminhando a água resultante do processo para o ralo. Então, ela irá bombear para uma área externa a água contida na bandeja da evaporadora do sistema de refrigeração.

2. Carenagem para unidade condensadora

Saiba que a Carenagem para unidade condensadora é mais um complemento que é utilizado quando o dito "motor" do sistema para climatização ficar exposto ao tempo, ou seja, quando ele for montado em uma área sujeita a insolação e chuva. Desta forma temos uma espécie de "capa protetora" que é adequada para abrigar a condensadora contra intempéries. Inclusive ela conta com um atenuador acústico visando a redução de ruídos, desta forma obtendo um funcionamento mais silencioso.



3. Controle da umidade relativa



A função do Controle de umidade relativa é manter úmida a rolha da garrafa de vinho, assim sendo ele é um acompanhamento especializado que impede a oxidação da bebida. Entretanto ele é aplicado somente quando se pretende guardar um rótulo por mais de 10 a 15 anos, caso contrário ele será de pouca valia. Temos que este aparelho possui um dispositivo (umidostato) que automaticamente detecta, se em dado momento, é necessário desumidificar ou umidificar o ar do ambiente, inclusive, quando ocorrem alterações nas condições atmosféricas da Adega climatizada, o aparelho reverte o ciclo sem a intervenção do operador.